

Montageanleitung Trapper-Neozoen

Benötigtes Werkzeug und Anbaumaterial :

- Ring-Maulschlüssel : 8er, 13er, 15er
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Metallbohrer : 3mm, 5mm
- Akkuschrauber
- ggfs. Einhandflex oder Metallsäge
- Schrauben
- Dreieckige Bleche



Montage:

Dreieckige Bleche an Rohr mit 13er und 15er Ringmaulschlüssel befestigen.

Muttern aus Tierschutzgründen nach außen setzen!



Montage so, dass die Achse weiter unten ist, damit das Auslösegestänge keinen zu weiten weg hat. Alternativ kann das Gestänge mit Einhandflex oder Eisensäge etwas gekürzt werden (ca. 2-3cm)



Montage der Lochrückwand **an der längeren Seite (wichtig!)** des Wickelfalzrohres.

- Mit einer Kreuzschlitzschraube die Lochrückwand befestigen
- Löcher mit 3mm Metallbohrer von Innen nach außen durch die Laschen der Lochrückwand die Löcher in das Wickelfalzrohr bohren.
- Die restlichen drei Kreuzschlitzschrauben befestigen.



Montage des Rohres mit Schrauben (Ringmaulschlüssel 13er +15er) und selbst sichernden Muttern am Untergestell.



Montage des Fallschieberkopfes an Wickelfalzrohr :

1. Fallschieberkopf bündig auf Wickelfalzrohr stecken (muss unten gerade/in Waage sein)
2. Mit 5mm Metallbohrer von außen durch die 4 Löcher des Schieberkopfes in das Wickelfalzrohr bohren.
3. Montieren der Schrauben mit 8er Maulschlüssel. Aus Tierschutzgründen die Mutter nach außen setzen.
4. Einsetzen des Schieberblechs

